

ESPECIFICACIONES

Fusible para instalarse tanto en los Lynx Distributor y Lynx Power como en portafusibles aparte, se manejan de distintos amperajes y dimensiones dependiendo del sistema. Se maneja en paquete de 5 piezas o individual.



Fusible individual



**Paquete de fusibles
(5 piezas)**

